

「らくらく無線スタートEX」のインストールについて

本商品に無線接続してご利用になる場合（WLANモード）、
「らくらく無線スタートEX」をインストールすることにより、
無線LAN内蔵パソコンやAtermシリーズ以外の無線LAN端末（子機）と
の無線設定を、設定ボタン（らくらくスタートボタン）を押すことで
簡単に行えるようになります。

添付のCD-ROMに「らくらく無線スタートEX」を収録していますが、
パソコンにCD-ROMドライブが無い場合には、以下よりダウン
ロードすることもできます。
（インターネットに接続されている必要があります）

・らくらく無線スタートEXのダウンロードページへ

<http://www.aterm.jp/web/model/rakurakuex.html>

「セキュリティ警告」画面が表示された場合は、「許可」を
クリックしてください。

インストール方法は、添付のつなぎかたガイドをご参照ください。

（ご注意）らくらく無線スタートEXは、無線LAN内蔵パソコンまたは
無線LAN端末（子機）で、Windows Vista® および
Windows® 7/XP（Service Pack 2または3）のワイヤレス
ネットワーク接続を使って設定している場合に使用でき
ます。